



●ちょっと厚めの紙（最大はがきの厚さ）にプリントしてケースを組み立てるか、普通紙にプリントしてから厚めの紙に貼ってから組み立ててください。

※コピー用紙は、強度不足を補うため「補強用に谷折り」を利用して下さい。  
また、補強用「のりしろ」を利用して下さい。

◆プリントには、「ページの拡大・縮小」設定を「しない」、もしくは「ページサイズに合わせて拡大・縮小」のチェックをはずしてA3サイズ100%でプリントしてください。

■実線は切り抜きや切り離し、点線は谷折り、一点鎖線は山折り。灰色の部分は切り抜いてください。

・厚紙の場合、谷折り部はボールペンなどで強く線を引くと折りやすくなります。

・厚紙の場合、山折り部は裏側にボールペンなどで強く線を引くと折りやすくなります。

▲のりしろにのりを付け、接着して下さい。

全体にかなり大雑把な設計ですので、各部を適時調整しながら組み立てて下さい。

この印刷面が、裏側になります。